

Látku lze čistit vodou



AMARAL

Materiálové ukazatele a vlastnosti

Materiálové složení: 96% POLYESTER, 4% BAVLNA

Šíře: 140 cm. UNE 400335

Plošná hmotnost: 551 gr/m²

Pevnost při dotržení: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Odolnost tkaniny proti posuvu nití ve švu: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Pevnost v tahu: > 350N (ISO 13934-1)

Odolnost v oděru: 60000 cyklů UNE EN ISO 12947

Odolnost proti žmolkování: 5 nežmolkuje (ISO DIS 12945-2)

Stálobarevnost v otěru: 5 dobrá (ISO 105-X12)

Stálobarevnost na světle: 5 dobrá (ISO 105-B02)



Látku lze čistit vodou



AMARAL 10



AMARAL 271



AMARAL 300



AMARAL 305



AMARAL 314



AMARAL 324



AMARAL 347



AMARAL 348



AMARAL 349



AMARAL 395



AMARAL 407



AMARAL 51



AMARAL 56




AMARAL 60



AMARAL 710



AMARAL 790



AMARAL 90

Látku lze čistit vodou

Barva zde prezentovaných obrázků nemusí odpovídat barvě finálního výrobku. Informujte se ve svém obchodě s nábytkem.

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ

Pro každodenní údržbu vaší pohovky doporučujeme pravidelné vysávání celého povrchu. Můžete použít vysavač s kartáčem.

Čištění vodou pouze ve třech krocích



1. Z čalounění odstraňte zbytky nečistot.
2. Skvrnu navlhčete vodou, a to buď přímo, nebo savým mokrým a vyždímaným hadříkem. Pár sekund počkejte.
3. Přitlačte hadřík na skvrnu a jemně ji krouživými pohyby otírejte. Pokud skvrna nezmizí úplně, proces opakujte, dokud není zcela odstraněna.

A nyní, vyčistíte skvrny čistit vodou

Aquaclean[®] Technology umožňuje odstraňovat malé skvrny od vína, kávy, jídla a dokonce některých fix bez použití mýdla.

Údržba a čištění

• TEKUTINY NEBO OLEJE

Vysajte skvrnu hadříkem nebo papírem a jemně ji krouživými pohyby otírejte.

• TUK, PERO

Navlhčete hadřík nebo papír vodou a proces opakujte tak dlouho, dokud je potřeba. Vždy počkejte, dokud látka neuschne. Pokud skvrna nezmizí, použijte trochu neutrálního čistícího prostředku nebo ručně třete skvrnu mýdlem, abyste proces urychlili.

• PRACH

Prach vysajte vysavačem.

Praní

NÁVOD K PRÁNÍ

K obvyklé údržbě pohovky není nutné látku prát. V případě velkých skvrn se před praním řiďte následujícími pokyny:

- Lze prát v pračce na jemný cyklus (maximálně 30°C).
- Neždímejte.
- Nepoužívejte bělicí prostředky.
- Nesušte v sušičce.
- Nesušte na slunci.
- Neždímejte ani nepřekrucujte.
- Nežehlete.
- Lze prát suchou cestou.