

Látku lze čistit vodou



IMPERIAL

Materiálové ukazatele a vlastnosti

Materiálové složení: 100% POLYESTER

Šíře: 140 cm. UNE 400335

Plošná hmotnost: 444 gr/m²

Pevnost při dotržení: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Odolnost tkaniny proti posuvu nití ve švu: < 4 (BS 3320)
- < 6 (DIN 53868)

Pevnost v tahu: > 350N (ISO 13934-1)

Odolnost v oděru: 60000 cyklů UNE EN ISO 12947

Odolnost proti žmolkování: 5 nežmolkuje (ISO DIS 12945-2)

Stálobarevnost v otěru: 5 dobrá (ISO 105-X12)

Stálobarevnost na světle: 5 dobrá (ISO 105-B02)



Látku lze čistit vodou



IMPERIAL 10



IMPERIAL 271



IMPERIAL 28



IMPERIAL 30



IMPERIAL 300



IMPERIAL 314



IMPERIAL 32



IMPERIAL 324



IMPERIAL 342



IMPERIAL 347



IMPERIAL 348



IMPERIAL 349



IMPERIAL 395



IMPERIAL 407



IMPERIAL 51



IMPERIAL 56



IMPERIAL 60



IMPERIAL 710



IMPERIAL 732



IMPERIAL 795

Látku lze čistit vodou

Barva zde prezentovaných obrázků nemusí odpovídat barvě finálního výrobku. Informujte se ve svém obchodě s nábytkem.

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ

Pro každodenní údržbu vaší pohovky doporučujeme pravidelné vysávání celého povrchu. Můžete použít vysavač s kartáčem.

Čištění vodou pouze ve třech krocích



1. Z čalounění odstraňte zbytky nečistot.
2. Skvrnu navlhčete vodou, a to buď přímo, nebo savým mokrým a vyždímaným hadříkem. Pár sekund počkejte.
3. Přitlačte hadřík na skvrnu a jemně ji krouživými pohyby otírejte. Pokud skvrna nezmizí úplně, proces opakujte, dokud není zcela odstraněna.

A nyní, vyčistíte skvrny čistit vodou

Aquaclean[®] Technology umožňuje odstraňovat malé skvrny od vína, kávy, jídla a dokonce některých fix bez použití mýdla.

Údržba a čištění

• TEKUTINY NEBO OLEJE

Vysajte skvrnu hadříkem nebo papírem a jemně ji krouživými pohyby otírejte.

• TUK, PERO

Navlhčete hadřík nebo papír vodou a proces opakujte tak dlouho, dokud je potřeba. Vždy počkejte, dokud látka neuschne. Pokud skvrna nezmizí, použijte trochu neutrálního čistícího prostředku nebo ručně třete skvrnu mýdlem, abyste proces urychlili.

• PRACH

Prach vysajte vysavačem.

Praní

NÁVOD K PRÁNÍ

K obvyklé údržbě pohovky není nutné látku prát. V případě velkých skvrn se před praním řiďte následujícími pokyny:

- Lze prát v pračce na jemný cyklus (maximálně 30°C).
- Neždímejte.
- Nepoužívejte bělicí prostředky.
- Nesušte v sušičce.
- Nesušte na slunci.
- Neždímejte ani nepřekrucujte.
- Nežehlete.
- Lze prát suchou cestou.